

ZTE

BLADE A321

Teléfono celular

Guía de inicio rápido

Le sugerimos leer esta Guía de inicio rápido antes de utilizar su teléfono

ZTE Corporation de México, S de R.L de C.V.
Lago Zurich 245, Piso 1 Torre Frisco
Colonia Ampliación Granada
Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México
CP 11520, Tel. (55) 52792070

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2017 ZTE Corporation.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citado, reproducido, traducido o utilizado en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin la autorización previa por escrito de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho a realizar modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones en este manual sin previo aviso. Ofrecemos auto-servicio para nuestros usuarios de dispositivos terminales inteligentes. Por favor, visite el sitio web oficial de ZTE (en www.ztedevices.mx) para obtener más información acerca de auto-servicio y modelos de productos compatibles. La información en el sitio web tiene prioridad. Visita <http://www.ztedevices.mx> para descargar el manual de usuario. Simplemente haga clic en **Support** de la página de inicio y luego seleccione su ubicación, tipo de producto, y nombre para buscar información de soporte relacionada.

Límite de responsabilidad

ZTE Corporation declina expresamente cualquier responsabilidad por defectos y daños causados por modificaciones no autorizadas de software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en esta guía pueden diferir del producto real. El contenido de esta guía puede diferir del producto o software real.

Marcas comerciales

ZTE y los logotipos ZTE son marcas comerciales de ZTE Corporation.

Google y Android son marcas comerciales de Google, Inc.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de ZTE

Corporation se realiza bajo licencia.

 microSDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.

Qualcomm®
snapdragon




Los procesadores Qualcomm Snapdragon™ son productos de Qualcomm Technologies, Inc. Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en Estados Unidos y otros países. Usadas con permiso. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Versión No.: R1.0

Tiempo Edición: 7 de julio de 2017

Conozca su teléfono



Instalación de la tarjeta nano-SIM y la tarjeta microSDXC™ (opcional)


Apague el teléfono antes de instalar o retirar la tarjeta nano-SIM.

Apague el teléfono antes de retirar o reemplazar la batería.


⚠ ¡ADVERTENCIA!

Para evitar daños en el teléfono, no utilice ningún otro tipo de tarjetas SIM, o cualquier tarjeta que no sea nano-SIM estándar. Usted puede obtener una tarjeta nano-SIM estándar con su proveedor de servicios.


1. Coloque el dedo en la ranura en la parte inferior de la tapa posterior para levantar y quitar la tapa.




2. Mantenga la tarjeta nano-SIM con su esquina cortada orientada como se muestra e introdúcela en el soporte de la tarjeta.



3. Mantenga su tarjeta microSDXC con los contactos metálicos hacia abajo y deslícela en la ranura para tarjetas microSDXC.



4. Inserte la batería alineando los contactos dorados de la batería y los del compartimiento de la batería. Empujar suavemente hacia abajo la batería hasta que encaje en su lugar.



5. Vuelva a colocar la cubierta posterior.

Cargar el teléfono

La batería del teléfono debe tener suficiente energía para que el teléfono encienda, encuentre señal, y haga algunas llamadas. Debe cargar completamente la batería tan pronto como sea posible.

¡ADVERTENCIA!

Utilice sólo cargadores y cables USB aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados podría dañar el teléfono o causar la explosión de la batería.



NOTA:

Si la batería está extremadamente baja, es posible que no pueda encender el teléfono, incluso cuando se está cargando. En tal caso, intente de nuevo después de cargar el teléfono durante al menos 20 minutos. Póngase en contacto con el servicio al cliente de ZTE si todavía no se puede encender el teléfono después de la carga prolongada.

Información de Seguridad del Producto

	No realizar o recibir llamadas telefónicas mientras conduce. No escriba mensajes de texto mientras conduce.
	Mientras realice llamadas, mantenga su teléfono al menos a 10 mm de distancia de su cuerpo.
	Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.
	El teléfono puede producir sonido fuerte.
	Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen alto durante largos periodos de tiempo. Tenga precaución al sostener el teléfono cerca de la oreja cuando el altavoz está en uso.
	Evitar el contacto con cualquier cosa magnética.
	Mantenerlo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.
	Apague cuando se le solicite en hospitales e instalaciones médicas.

	Apague al pedirselo en aviones y aeropuerto.
	Apague en cercanía con materiales explosivos o líquidos.
	No utilice en las gasolineras.
	Su teléfono puede producir una luz brillante o intermitente.
	No arroje el teléfono al fuego.
	Evitar las temperaturas extremas.
	Evitar el contacto con líquidos. Mantenga su teléfono seco.
	No intente desensamblar su teléfono.
	Usar solo accesorios aprobados.
	No confíe en su teléfono como dispositivo principal para las comunicaciones de emergencia.

Información sobre exposición a RF de la FCC (SAR)

Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

Durante las pruebas de SAR, este dispositivo se ajustó para transmitir al nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas, y se colocó en posiciones que simulan la exposición a RF en uso contra la cabeza sin separación, y cerca del cuerpo con separación de 10 mm. Aunque en la SAR se determina el nivel de potencia más alto, el nivel SAR real del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a múltiples niveles de potencia y para usar sólo la potencia requerida para alcanzar la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una antena de la estación inalámbrica, menor será la potencia de salida. El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Tasa de Absorción Específica o SAR. El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg. Este dispositivo cumple los límites SAR de exposición para público en general / límites de exposición no controlada en ANSI/IEEE C95.1-1992 y ha sido probado de acuerdo con los métodos y procedimientos de medición especificados en IEEE1528. La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento con las normas de exposición

a RF de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección de www.fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar en FCC ID: SRQ-ZTE BLADE A321. Para este dispositivo, el valor máximo reportado de SAR para el uso contra la cabeza es 0.634 W/kg, y para el uso cerca del cuerpo es de 1.322 W/kg. Aunque puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos en varias posiciones, todos ellos cumplen los requisitos del gobierno. El cumplimiento del SAR para operación cercana al cuerpo considera una distancia de separación de 10 mm entre la unidad y el cuerpo humano. Llevar este dispositivo al menos a 10 mm de distancia del cuerpo para asegurar el nivel de exposición de RF compatible o inferior al nivel reportado. Para asegurar la operación cercana al cuerpo, elija cinturones o fundas, que no contienen componentes metálicos, para mantener una separación de 10 mm entre este dispositivo y su cuerpo. El cumplimiento de la exposición de RF con cualquier accesorio cercano al cuerpo, que contenga metal, no ha sido probado ni certificado, y el uso de tales accesorios para el cuerpo debe ser evitado.

- IFT: “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:
- 1) Este equipo no causará interferencias perjudiciales
 - 2) Este equipo aceptará cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

DATOS ELECTRICOS DE OPERACIÓN:

TELEFONO: 3.8 Vcc
ADAPTADOR DE ca/cc:
Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 200 mA
Salida: 5 Vcc 800 mA